

Spezielle Servicemode DSS-2

HINWEIS:

Eine Betätigung des Rücksetzschalters (RESET) an der Frontplatte beendet den speziellen Servicemodus.

ACHTUNG

Im Servicemodus für die Leistungsregelung bleibt der Sender funktionsfähig, auch wenn potentiell Schäden an der Ausrüstung nicht ausgeschlossen werden können. Sie sollten daher den Sender immer nur kurzzeitig auftasten.

Bei der Wartung der Station kann es notwendig sein, den Leistungsregelkreis auszuschalten, um die Station auftasten zu können. Auftastanforderungen vom SSCB-Modul werden dann nicht durch Fehlersignale von der Leistungsregelung gesperrt. Um diesen Servicemodus einzustellen, kippen Sie den Schalter SELECT/SET in die Stellung SET (in der Anzeige sollte kein Punkt sichtbar sein). Halten Sie den Schalter gekippt, und kippen Sie gleichzeitig den Schalter PL DIS/XMIT in die Stellung XMIT.

Wenn in der Statusanzeige tSt erscheint, lassen Sie zuerst den Schalter SELECT/SET und dann den Schalter PL DIS/XMIT los. (Die Station tastet sich nach dem Loslassen von SELECT/SET auf und bleibt aufgetastet, bis Sie den Schalter PL DIS/XMIT loslassen.) Während dieser Modus eingeschaltet ist, blinkt die Leuchtdiode DIS(able). Durch eine kurze Betätigung von RESET schalten Sie diesen Modus wieder aus. Die Leuchtdiode DIS(able) blinkt dann nicht mehr.